

BENNING PC-Win MM 11

Version 2.2.2.0 für Windows® 98/ Me/ 2000/ XP/ Vista

Hinweis:

1. Wenn Ihr System die minimalen Systemanforderungen nicht erfüllt wird die Installation abgebrochen.
2. Schließen Sie bitte alle laufenden Programme/Anwendungen wie z.B.: Antivirenprogramme Es wird außerdem empfohlen Defrag vor dem Start der Software laufen zu lassen.

Die Software BENNING PC-Win MM 11 besteht aus den Programmteilen BENNING PC-Win MM 11 „Online“ und BENNING PC-Win MM 11 „Download“.

Der Programmteil BENNING PC-Win MM 11 „Online“ ermöglicht die Darstellung der von dem Digital-Multimeter BENNING MM 11 übertragenen Messwerte auf dem PC oder Laptop. Das Programm ermöglicht die Erfassung von bis zu 80.000 Messwerten (Windows® 98/ ME) bzw. 100.000 Messwerten (Windows® 2000/ XP/ Vista). Die eingelesenen Messreihen können zwecks Protokollierung und Weiterverarbeitung in einer Textdatei gespeichert werden. Die Messdatenübertragung erfolgt online über eine optische Schnittstelle, so dass der PC/ Laptop galvanisch von dem Messsignal getrennt ist.

Mit dem Programmteil BENNING PC-Win MM 11 „Download“ können die gespeicherten Messwerte aus dem Speicher bzw. Datalogger des Digital-Multimeter BENNING MM 11 ausgelesen werden. Das Programm ermöglicht die Auslesung des Speichers bzw. Dataloggers mit bis zu 1.000 bzw. 40.000 gespeicherten Messwerten. Die aus dem Speicher bzw. Dataloggers eingelesenen Messreihen können zwecks Protokollierung und Weiterverarbeitung in eine Textdatei gespeichert werden. Die Messdatenübertragung erfolgt über eine optische Schnittstelle, so dass der PC/ Laptop galvanisch von dem Messsignal getrennt ist.

Zum Lieferumfang der Software BENNING PC-Win MM 11 gehören:

1. ein Stück CD Rom mit Software BENNING PC-Win MM 11,
2. ein Stück serielles Datenkabel mit USB-2.0 kompatiblen Anschluss und optischen Adapter passend zum MM 10.

	Datum	Name		Nr. 4398 de
Ausgestellt:	22.08.2006	Kneffel		Bl. 1/2 Bl.
Geändert:	27.09.2007	FPS		
Geprüft:	17.12.2007	FPS		

Erforderliche Hardware- und Systemvoraussetzungen:

1. IBM oder kompatibler PC.
2. Pentium II 500 MHz oder höher für Windows® 98/ Me, Pentium III 500 MHz oder höher für Windows® 2000/ XP, Pentium IV 2 GHz oder höher für Windows® Vista,
3. mindestens 64 MB RAM für Windows® 98/ Me, mindestens 128 MB RAM für Windows® 2000/ XP, mindestens 1 GB RAM für Windows® Vista,
4. minimale Monitorauflösung: 800 x 600 Punkte (16 Bit),
5. Betriebssystem Microsoft Windows® 98/ Me/ 2000/ XP/ Vista,
6. Mindestens 30 MB freie Speicherkapazität,

Installation der Software BENNING PC-Win MM 11

1. Zur Installation der Software BENNING PC-Win MM 11 legen Sie die CD-Rom in das CD-Rom Laufwerk. Die Installation erfolgt automatisch.
2. Falls die Installation nicht automatisch abläuft, überprüfen Sie Ihren PC oder starten Sie die Datei "d:\PCWinMM10\setup.exe ", wobei "d" das von Ihnen gewählte Laufwerk darstellt.
3. Folgen Sie der Installationsanweisung auf dem Bildschirm.
4. Nach einer erfolgten Installation wird im Windows® Startmenü die neue Programmgruppe "BENNING PC-Win MM 11" angelegt.

Deinstallation der Software PC-Win MM 11

1. Zur Deinstallation der Software BENNING PC-Win MM 11 öffnen Sie über das Windows® Startmenü die Programmgruppe "BENNING PC-Win MM 11" und starten die Datei „Uninstall PC-WIN MM 11“.
2. Die Deinstallation erfolgt automatisch.

Theo Benning GmbH. & CO. KG.

Münsterstraße 135 - 137

D - 46397 Bocholt

Tel : ++49 (0) 2871 93-0, Fax : ++49 (0) 2871 93-429

www.benning.de

[e-mail: duapol@benning.de](mailto:duapol@benning.de)